# FAGILITY REED DIGITAL **Manual Técnico**

## GUIA DE CONSULTA RÁPIDA DOS ÍNDICES DE PROGRAMAÇÃO

## Pressionar os 2 botões do transmissor:

- 1 vez: Programação automática da central (ciclo completo).
- 2 vezes: Programação automática da central iniciando pelo ajuste de pausa.
- 3 vezes: Apagando todos os transmissores da memória.
- 4 vezes: Configurações padrões de fábrica.
- 5 vezes: Aiuste do torque pulsante (peso do portão).
- 6 vezes: Aiuste da velocidade do torque pulsante.
- 7 vezes: Ajuste do limite do fim de curso (abertura/fechamento)

# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1. Sensor REED Digital.
- Módulo receptor RF 433.92MHz. 2
- Code learning até 160 transmissores diferentes e independentes dos 3. hotões
- 4. Programação individual para cada transmissor, sendo:
- Automático/Semi-Automático.
- Ativado/Desativado (durante percurso de abertura do portão).
- Memorização automática do percurso.
- Seleção do modo Automático ou Semi-Automático, através do transmieenr
- Programação do tempo de pausa para fechamento automático, através do transmissor (máximo = 4,0 min.).
- Ajuste da embreagem eletrônica (força), através do transmissor.
- Saída para módulo de relé (opcional): luz de garagem, sinaleiro ou trava selecionado pelo transmissor.
- 10. Comando para apagar todos os transmissores, através do transmissor.
- 11. Comando para configurar a central (padrão de fábrica), pelo transmissor.
- 12. Entrada para fotocélula.
- 13. Entrada para receptor RF avulso.
- 14. Entrada para botoeira externa (módulo opcional).
- 15. Interface serial para controle de acesso controlado pelo computador.

## CONFIGURAÇÕES PADRÕES DE FÁBRICA

Depois de aberto o portão, após o tempo de pausa programado, fechará

Para programar, pressionar e manter pressionado o botão direito do

transmissor e contar os segundos pelo relógio para temporizar a

Depois de aberto o portão, será necessário outro comando para

Para programar, pressionar e liberar o botão esquerdo do transmissor.

5. O portão começa a entrar em ciclo de fechamento e abertura

continuamente e fica aguardando ser programada a força do motor (embre-

agem eletrônica). Essa forca deve ser verificada tentando-se segurar o

- Força = máximo.
- · Fechamento = Semi-Automático.
- Saída módulo relé = luz de garagem em 60 seg.
- Trava = desligado.

Modo Automático

automaticamente.

fechamento

- · Limite de fim de curso = percurso/16
- · Força do torque pulsante = nível 02.

pausa e em seguida liberar o botão

Modo Semi-Automático

· Velocidade do torque pulsante = nível 25

# 02

# Luz de garagem

A luz de garagem ficará ligada durante o movimento de abertura e fechamento do portão e que irá desligar depois do tempo programado após desligar pelo FCF, ou seja, quando o portão estiver totalmente fechado contamos o tempo programado para o módulo e desligamos com o término da contagem. Este tempo deverá ser programado através do transmissor da seguinte forma, pressionar o botão direito do transmissor e contar os segundos pelo relógio para temporizar a luz de garagem para desligar e depois liberar o botão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Nota 01: Após instalação da central no automatizador é necessário à

Nota 02: Sempre que a central for ligada, ou seia, queda de energia e

houver o primeiro comando, irá ligar o motor (modo torque pulsante) para

abertura por 2 seg. e depois irá religar (modo torque pulsante) para fecha-

mento até encontrar o stop mecânico de fechamento. Após isto o funcio-

Nota 03: Sempre que for necessário inverter a rotação do motor (fios preto

e vermelho), a central deverá ser desligada. Depois do primeiro comando

anós religiá-la o procedimento de funcionamento será idêntico a Nota 02

(não é necessário inverter a posição do encoder, pois a central corrige a

nosição automaticamente). A inversão do sentido de rotação do motor se

faz necessária para adequar o funcionamento da central a nosição do

portão. A não observação deste item pode acarretar funcionamento inade-

quado ao automatizar invertendo a lógica de funcionamento para coman-

Nota 04: Quando memorizando o percurso ou próximo do fim de curso o

motor estará funcionando em modo de torque pulsante (o motor fica pul-

Nota 06: Em equipamentos que estejam apresentando pouca força para

aprender o percurso devemos abortar o processo e entrar na programação

Nota 07: Para realizar qualquer um dos passos de programação na central

de comando PPA não existe a necessidade de gravarmos as duas teclas

do transmissor, apenas com uma das teclas gravadas podemos acessar

GRAVAR TRANSMISSORES

Comando durante o percurso de abertura do portão: Ativado/Desativado.

Até 160 transmissores diferentes e independentes dos botões.

Programação individual para cada transmissor, sendo:

· Fechamento: Automático/Semi-Automático.

sando, ou seja, ligando e desligando continuamente).

para aumentar a força de torque pulsante

todas as funções da eletrônica.

Nota 05: O tempo de pausa máximo é de quatro minutos.

memorização de percurso para o correto funcionamento.

namento será normal

dos e fotocélula.

O sinaleiro ficará ligado durante o movimento de abertura e fechamento do portão e que irá desligar imediatamente após desligar pelo FCF, ou seja, quando o portão estiver totalmente fechado desligamos o módulo. Programe-o pelo transmissor, pressionando e liberando o botão esquerdo do transmissor.

#### Trava

Quando a central receber um comando para abertura do portão, a trava será acionada e após 1 segundo o motor será ligado para abertura e após 1 segundo a trava será desligada. Para selecionar a trava, pressionar e liberar os dois botões do transmissor simultaneamente uma única vez.

8. Para finalizar a programação automática, retirar o jumper PROG.

Nota 11: A programação automática pode ser finalizada a qualquer momento do ciclo de configuração da central, apenas retirando o jumper PROG.

Nota 12: Durante o processo de programação somente o transmissor gravado na memória e que iniciou a programação consegue interferir/alterar os parâmetros da central. Para alterar a programação da central com outro TX (controle remoto/transmissor) gravado devemos reiniciar o processo de programação

#### 2. PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DA CENTRAL (A PARTIR DO AJUSTE DE PAUSA)

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Selecionar a configuração individual do transmissor ou grupo de transmissores

#### Evemnlo

Automático e Ativado durante percurso de abertura



Semi-Automático e Ativado durante percurso de abertura.




Automático e Desativado durante percurso de abertura.



Semi-Automático e Desativado durante percurso de abertura.





4. Pressionar e liberar o botão GRV.

·Led vermelho SN pisca 1 vez = gravou transmissor. ·Led vermelho SN pisca 2 vezes = transmissor já gravado e atualizou nova configuração. Led vermelho SN pisca 3 vezes = memória cheia.

03

missor (gravado) 02 vezes pausadamente, o led SN pisca e aquarde 5 segundos para a central entrar em modo de programação automática (a partir do passo 04 do tópico 1. Programação automática completa da central)

Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do trans-



04

08

# 3. APAGANDO TODOS OS TRANSMISSORES DA MEMÓRIA

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 03 vezes pausadamente, o led SN pisca e aguarde 5 segundos.

3.O led SN irá ficar aceso e aquardando a confirmação para exclusão dos transmissores ou cancelamento da operação.

#### Para cancelar operação:

Pressionar e liberar o botão esquerdo do transmissor, o led SN apaga voltando a ficar fraco.

# Para apagar todos os transmissores:


Pressionar e liberar o botão direito do transmissor, o led SN pisca 03 vezes indicando que apagou todos os transmissores.

4. Retirar o jumper PROG.

# 4. CONFIGURAÇÕES PADRÕES DE FÁBRICA

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.





# Nota 08: Para funcionar a configuração individual do transmissor como Automático/Semi-Automático é necessário que a central esteja programado no modo Automático.

7. Para finalizar, retirar o jumper PROG.

5. Liberar botão do transmissor.

so 2 ou 3.

Nota 09: No modo de usuário (jumper PROG retirado), a central não acei-

6. Para continuar a gravar demais transmissores, continuar a partir do pas-

**CONFORTO COM SEGURANCA** 

tará o comando do transmissor com ambos os botões laterais pressionados simultaneamente ou o 3º botão do Piccolo.

Nota 10: Se estivermos realizando a programação da central com o transmissor PPA Picollo devemos lembrar a inversão das teclas, ou seja, os botões no Picollo estão ao contrário dos botões do transmissor TOK

# 1. PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DA CENTRAL (CICLO COMPLETO)

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Pressione simultaneamente os dois botões do transmisso (gravado) uma única vez, em seguida libere-os (o led SN pisca), aguarde 5 segundos para a central entrar em modo de programação automática.

3.O portão fechará até encontrar o stop mecânico FCF (Fim de Curso de Fechamento) ou se ambos os botões do transmissor forem pressionados e liberados. Após 1 segundo, irá abrir memorizando o percurso até encontrar o stop mecânico FCA (Fim de Curso de Abertura) ou se ambos os botões do transmissor forem pressionados/liberados. Ver Nota 03. Obs: Motor em modo de torque pulsante.

4. O led SN começa a piscar como um relógio, a cada 01 segundo e fica aquardando ser programado o modo Automático ou Semi-Automático.

portão, para diminuir ou aumentar a força exercida pelo motor deve-se proceder da seguinte forma:

> Diminuir Força Pressionar e liberar o botão esquerdo do transmissor e verifique novamente a força, se necessário pressione e libere o botão esquerdo pausadamente até ajustá-lo como desejado.

Pressionar e liberar o botão direito do transmissor, pausadamente, para aumentar a força.

Obs: Neste estágio o portão não chegará até o stop mecânico (abertura/ fechamento) e sim no ponto do curso onde existe a mudança de velocidade alta para baixa no processo de abertura e fechamento do portão. Este ponto de transição é programável. Ver tópico 7. Ajuste do limite de fim

6. Quando a força desejada for selecionada, pressionar os dois botões do transmissor simultaneamente e em seguida libere-os, o motor será desligado e a força selecionada será gravada na memória.

Obs: Neste estágio se o jumper PROG for retirado o motor será desligado e não gravará o ajuste de força, mantendo o registro anterior

7. O led SN começa a piscar como um relógio, a cada 1 segundo e fica aguardando ser programado o tipo de saída para o módulo de relé (luz de garagem, sinaleiro ou trava)

05 06 07

- 2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 04 vezes pausadamente, o led SN pisca e aquarde 5 segundos
- 3. Após configurações de fábrica, o led SN irá piscar 04 vezes.
- 4 Retirar o jumper PROG

## Lista das configurações padrões de fábrica:


- · Forca = máximo
- Semi-Automático.
- Saída módulo relé = Luz de garagem em 60 seg.
- Trava = desligado.
- Limite de fim de curso = percurso/16 Forca do torque pulsante = nível 02.
- Velocidade do torque pulsante = nível 25.

Nota 13: Após a programação do tópico 4. Configurações padrões de fábrica, é necessária a memorização de percurso (tópico 1), caso contrário a central não irá funcionar

# 5. AJUSTE DA FORÇA DO TORQUE PULSANTE INDEPENDENTE PARA ABERTURA E FECHAMENTO.

A central fica pulsando o motor, ou seja, fica desligando e ligando rapidamente de modo que tenha força em baixa rotação. Dependendo do peso do portão o torque deverá ser ajustado para movimen-





 O led SN irá ficar apagado e aguardando a programação do ajuste da força torque pulsante.

4 Para ajustar a forca do torque pulsante no ciclo de fechamento, deve-se pressionar e liberar o botão GRV (o led SN pisca 1x). Caso o botão GRV não seja pressionado, o ajuste de força do torque pulsante será para o ciclo de

09



Botão Esquerdo = Diminuir a força do torque pulsante. Botão Direito = Aumentar a força do torque pulsante.



Botão esquerdo e direito ou retirar jumper PROG = finalizar a programação.

Até 06 níveis de ajuste

Led SN:

Pisca lento 1 vez (2 seg.) = força no mínimo.

Pisca rápido = ajuste da força entre o mínimo e máximo. Pisca lento 1 vez (2seg.) = força no máximo.

#### 6. AJUSTE DA VELOCIDADE DO TORQUE PULSANTE INDEPENDENTE PARA ABERTURA E FECHAMENTO.

É a velocidade em que central fica pulsando o motor Dependendo do peso, o portão pode ficar oscilando durante o movimento então neste caso deve-se aumentar a velocidade para diminuir a oscilação. 1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 06 vezes pausadamente, o led SN pisca e aguarde 5 segundos

3. O led SN irá ficar apagado e aguardando a programação do ajuste da velocidade do torque pulsante.

4. Para ajustar a velocidade do torque pulsante no ciclo de fechamento, deve-se pressionar e liberar o botão GRV (o led SN pisca 1 yez). Caso o botão GRV não seja pressionado, o ajuste da velocidade do torque pulsante será para o ciclo de abertura

5 Ajustar a velocidade e verificar o led SN

como a gravação dos transmissores.

Botão esquerdo = Diminuir a velocidade do torque pulsante.

Botão direito = Aumentar a velocidade do torque pulsante.



de permitir o acesso aos parâmetros de programação da central, assim

Botão esquerdo e direito ou retirar jumper PROG = finalizar a programação

Até 26 níveis de aiuste

Led SN:

Pisca lento 1 vez (2 seg.) = velocidade no mínimo. Pisca rápido = ajuste da velocidade entre o mínimo e máximo

Pisca lento 1 vez (2seg.) = velocidade no máximo.

# 7. AJUSTE DO LIMITE DE FIM DE CURSO

O limite de fim de curso é a distância que falta para alcançar o stop mecânico, ou seia, a central fica monitorando a nosição do nortão continuamente e quando alcançar este limite o modo de torque pulsante é ligado para reduzir a velocidade e encostar-se ao stop suavemente

Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 07 vezes pausadamente, o led SN pisca e aquarde 5 segundos

3. O led SN irá ficar apagado e aguardando a programação do limite de fim de curso

4 Aiustar o limite e verificar o led SN

Botão esquerdo = Diminuir a distância de fim de curso. Botão direito = Aumentar a distância de fim de curso.



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

Botão esquerdo e direito ou retirar iumper PROG = finalizar a programação

Até 04 níveis de ajuste.

10

Pisca lento 1 vez (2 seg.) = limite no mínimo. Pisca rápido = ajuste o limite entre o mínimo e máximo.

Pisca lento 1 vez (2 seg.) = limite no máximo

11

#### Computador Comando Abrir = 'A' ACK Central Status Comando Fechar Computador . Central Status '.' ACE Computador Comando . Central Status - '.' ACK Computador Comando Stop Central Status '.' ACK Computador Comando On Line = '.' ACK . Central Status Obs: Ativa função para enviar código do transmissor pela serial OffLine Computador = '.' ACK Status Central Obs: Desativa função para não enviar código do transmissor pela serial. LGOn Computador Status ' ACK Central Obs: Ligar a luz de garager LGOff Computador Status · ' ACK Central Obs: Desligar a luz de garagem Configuração básica = 9600bps = sem paridade = 8 bits = 1 stop-bit

# GLOSSÁRIO

 Ativado / Desativado (durante percurso de abertura do portão): Com esta função podemos configurar os transmissores para a central aceitar ou não comando durante o ciclo de abertura. Desativado: Podemos evitar que o us

Desativado: Podemos evitar que o usuário pare o automatizador durante seu curso de abertura cancelando, por exemplo, o fechamento automático que somente se inicia após a abertura total do portão. Após um comando para abrir, o portão não para até encontrar o limite de final de curso. Ativado: sempre que enviarmos um comando durante o ciclo de abertura a central vai responder parando o portão até que um novo comando seja enviado independentemente do automatizar estar em Automático ou Semi-

Configurações padrões de fábrica: Parâmetros ideais sugeridos pela fábrica que garantem o melhor desempenho do automatizador em portões em perfeitas condições de instalação e funcionamento.
 FCA: Fim de Curso de Abertura, para que a eletrônica de REED DIGITAL entendado gomo stop de fim de curso mecânico de uso obrigatório para, os

portões. Podemos substituir a sigla por: "na posição de portão aberto".


• FCF: Fim de Curso de Fechamento, para a eletrônica de REED DIGITAL entenda como ston de fim de curso mecânico de uso obrigatório para os ementa conto stop de lim de curso mecanico de uso obrigatorio para os portões. Podemos substituir a sigila por: "na posição de portão fechado". Jumper PROG. Jumper encontrado na central de comando com a inscrição PROG (programação) na serigrafía do circuito impresso. Tem a finalidade

maticamente o processo de fechamento.

Modo Semi-Automático: enviamos um comando à central eletrônica que inicia o processo de abertura do portão. Após encontrar o final de curso de abertura (portão totalmente aberto e motor desligado) a central para e aquarda novo comando para iniciar o processo de fe-chamento do portão, ou seja, um pulso para abrir e um novo pulso para fechar o portão.

• PAUSA: Quando selecionamos a central de comando para operar no modo automático estamos determinando um tempo chamado de "PAUSA" para que o portão inicie o movimento de fechamento automaticamente, com seu de rechamento attornateamente, com seu quiste através da programação da central. - Sensor Reed Digital: Sistema de final de curso digital interno ao motorredutor PPA de ajuste automático (via programação) que permite a central de comando, posicionar o portão em sua distancia até os finais de curso de aberto e fechado evitando impactos, assim como os pontos de mudança velocidade e a deteccão de anti-esmagamento, eliminando os sistemas externos de posicionamento do portão e embreagem mecânica.

• Torque Pulsante: Força em baixa velocidade, próxima aos finais de curso do automatizador com percurso gravado ou em processo de gravação. Permite aumentar ou diminuir a freqüên-cia de pulso de força que garantem a movimentação do portão em baixa velocidade. O melhor ajuste garante movimentação suave e sem impactos no final. TX: Também podemos encontrar sua descrição como Controle Remoto ou Transmissor.
 Velocidade do Torque Pulsante: Ajuste da velocidade do Torque Pulsante. Ajuste do limite do fim de curso (abertura/



Índice de ajuste do divisor: 04, 08, 16 e 32.

Exemplo

ercurso memorizado pela central = 1000 pulsos

Limite fim de curso selecionado = divisor 04 Cálculo = 1000 pulsos/04 = 250 pulsos restantes.
Então quando faltar 250 pulsos para alcancar o stop mecânico a central irá

reduzir a velocidade em torque pulsante para o portão encostar suavemente no stop.

Quanto major o divisor, menor será à distância para redução da velocidade

# CONTROLE DE ACESSO PELO COMPUTADOR

A central tem disponível uma interface serial para comunicação com um computador e pode ser acessada através de comandos específicos serialmente. A PPA ainda não fornece um software de gerenciamento para controle de acesso. É necessário adquirir o módulo serial RS485 pela PPA

Computador	Interrogação	= '?'
Central	Status	= '1' Fechado
		= '2' Semi-Aberto
		= '3' Abrindo
		= '4' Fechando
		= '5' Pausa temporizando para
		fechamento automático
		= '6' Aberto
		= '7' PowerOnReset
	Código Transmissor	= '*'
		= Code (MSB) [hexadecimal]
		= Code [hexadecimal]
		= Code (LSB) [hexadecimal]
		= '*'

Computador	Solicita status	= '!'
Central	Status	= 0x00 Portão Aberto
		= 0x01 Portão fechado
		= 0x03 FCA Stop
		= 0x04 FCA Limite
		= 0x05 FCF Stop
		= 0x06 FCF Limite
		= 0x07 Comando botoeira
		= 0x08 Foto está obstruída
		= 0x09 Fotocélula foi obstruída
		= 0x0b Comando RF
		= 0x0c Comando Stop
		= 0x0d Falha encoder

# TERMO DE GARANTIA

12

16

MOTOPPAR - Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17,400-000, CNPJ 52,605,821/0001-55, IE 315,011,558,113 garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) das da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instala-ção descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no periodo de garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra.

No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e os transportes. Nas localidades onde não existam serviços autorizados as despesas de transportes do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor

substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia. Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios inundações desahamentos etc.

instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual:

Não for empregado ao fim que se destina;

Não for utilizado em condições normais:

Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto

# Recomendação:

Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado.

A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada. Somente técnico autorizado PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.

Caso o produto apresente defeito procure o Serviço Técnico Autorizado.

Comprador:		
Endereço:		
Bairro:		
Revendedor:		
Fone:	Data da venda:	
dentificação do Produto:		

14 15